

PV-LIGHT 接線方式

1. 電源先接入 PV-LIGHT power 孔



2. 網路、通訊 接線方式



逆變器通訊(+.-)接到 PV-light RS485(A+ B-) #有兩 2 個 port 可接