

逆變器 WI-FI 配置說明

1 準備工具:

螺絲起子、WIFI 模組、手機或筆記型電腦

2. 安裝方式:

- 2.1 上網註冊案場與申請帳號密碼
 - 開啟瀏覽器,並輸入<u>http://www.goodwe-power.com</u>
 - 選擇語言:中文
 - 選擇:立即註冊



2.2 註冊方式

- 步驟 1. 點選終端用戶
- 步驟 2. 設定用戶名,例:gogo123
 (建議取用信箱@前之名稱當作用戶名,避免忘記)
- 步驟 3. 輸入信箱。例:gogo123@gmail.com
 (一個信箱只能註冊一次,建議使用業者信箱)
- 步驟 4. 設定密碼。例:12345678(建議 12345678 不易忘)
- 步驟 5. 確認密碼,重複步驟 4 之密碼
- 步驟 6. 點選<u>立即註</u>冊

		注册新用户		
1.點選終端客戶	终端用户	经销商/安装商	参观者	
	用户名 2.gogo123			
	邮箱 3. gogo123@gmail.com			
	密码 4. <mark>12345678</mark>			
	确认密码 5	12345678		
COLUMN TO A	立即注	H I	登录	
Contra Cont	6. 點選立即註冊			



2.3 填寫案場資訊

● 輸入帳號/密碼進行案場資訊註冊



2.4 選擇右上角"+新增"

	监测平台			所有电站	よう 服务中心	yamasun 注销
所有电站	电站地图					+ 新增
电站名称	设备S/N	运行状态	装机容量(千瓦)	-		
请选择国家 •	请选择省份/州 ▼	请选择城市 •				搜索



- 2.5 請於創建/編輯電站輸入下列基本資訊(*號必填)
 - 輸入業者電站名稱(如下表)
 - 輸入業者電站位置(如下表)
 - 輸入當地時區(如下表)
 - 輸入案場裝機容量(如下表)
 - 輸入貨幣(如下表)-建議先選 USD 為主,後續將加入 NTD 單位
 - 輸入台電躉售<mark>單價</mark>(如下表)
 - 輸入完畢後請按"創建電站"

创建/编辑电站

2.	*电站名称	大溪-林靈圳					
	电站图片	-			选择文件	上传	
3.	·matroa	運控國家		選擇省4	· · 结	"瑶城市"。	1
	- Shere Landa			油洋日/	1 14	51# 4%112	
	ADAE	经成	14.12		法经历期		
4.	*时区	台北标准时间	*		AUTHORN .		
5 183	几容量(千瓦)	99.8					
1	ド信电量(度)	٥	1				(仪适用于倾机情况
6.	*货币	USD	+	1 设置多时后	电价 (仅用于	计算改益)	
7	单价 (/kwh)	6.8					
10		10 10 20 11 20 10 10	1000				



2.6 輸入逆變器資訊

- 步驟 1. 選取逆變器維護
- 拍攝/紀錄逆變器側邊貼紙之序號與 Check Code
- 步驟 2. 輸入**序列號**
- 步驟 3. 輸入驗證碼
- 步驟 4. 輸入型號
- 步驟 5. 輸入描述(可填可不填)
- 步驟 6. 點選"<mark>添加</mark>"(輸入每台逆變器後,後務必點選"<mark>添加</mark>")
- 步驟 7. 點選"保存"

创建/编辑电站

移列号 95000DSN16CR2313	验证码 061167	型号 GW5000D-NS	描述 1	删除		
面板信息: 厂商请选择	. .	型号请选择		▼ 复制	(207 concepted aten in a	
第一路并联数		串联数1		粘贴	VDE-AR-N 4105: VDE0126-1-1: AS/NJ	5 4777 2 2015
第二路并联数		串联数2		保存	G59/3 EN 50438	
序列号 95000DSN16CR2323	验证码 060959	型号 GW5000D-NS	描述 2	删除	*:4.6kVA for VDE-AR-N4105 4.95kVA 1	or Australia
面板信息: 厂商请选择		型号请选择		▼ 复制	A ACIA	
第一路并联数		串联数1		粘贴		ue.
第二路并联数		串联数2		保存		
序列号 95000DSN175R1908	验证码 038248	型号 GW5000D-NS	描述 3		Bastado reserve.	
面板信息: 厂商请选择		型号请选择		Y	S/N	
第一路并联数		串联数1		粘贴	95000DSN17B	R2913
第二路并联数 🔪		串联数2		t KG	Check Code: 057340	
-7/8	INTER	-	1200	22540	TEL:+86 512 6239 7998	21676

2.7 (非必填)電站聯繫人可自行決定是否填寫,提供給業者聯絡方式。





- 3. 逆變器安裝 WI-FI 接收器設定:
- 3.1 移除 RS485 之外蓋螺絲



3.2 取出 WI-FI 預留之白色連接線材的下端。(上端已連接至電路板,請勿拉扯), 並請將白色線材與黑色 WI-FI 接受器做連接,並鎖回螺絲固定。(4 顆螺絲務 必鎖緊,預防水或水氣進入,破壞防水等級)



- 4. 逆變器 ARM 與非 ARM 確認,確認方式如下:
- 4.1 <u>ARM 機台</u>:逆變器序號為 8 或 9 開頭,設定方式<u>請參閱下列第 5.-ARM 之 WI-</u> <u>FI 設定</u>



4.2 <u>非 ARM 機台</u>:逆變器序號為1開頭,設定方式<u>請參閱第 6.-非 ARM 之 WI-FI</u> 設定





5. ARM 之 WI-FI 設定

- 5.1 確認逆變器正常運作中,且機器上 LED 之 Power 燈處於閃爍狀態。
- 5.2 設定時請1對1,依序設定逆變器(2台以上逆變器,請每次啟動單1逆變器 電源做設定)
- 5.3 手機開啟無線網路,先連線到 Solar-WIFI,密碼: 12345678(為避免遮蔽物過多, 訊號衰減,請於逆變器旁操作)

Solar-WiFi 無網際網路,安全	
內容	
	中斷連線
候 yamalin03x 安全	
係 ASUS-1F 安全	

- 5.4 點選 2 瀏覽器, 並輸入 IP 位置 10.10.100.253 登入用戶, 開始設定
 - 用戶名/密碼請都填寫 admin
 - 點選確認

htt	p://	/			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
文件(E)	编辑 (2)	查看 (V)	收藏夹 (A)	
		名4 4 10.10.100.254 要求用户名 25.005式知送您的用户名和 以可。	∧ "admin	1‴	
用尸名 (10): 密码 (2):		aus admin ▼ admin 新知惑時(®) (确定 限)相			



5.5 進入設定頁面後,做下列設定

- 步驟 1.可選擇中文
- 步驟 2.選擇設置嚮導(安裝精靈)
- 步驟 3.開始嚮導

设置向导	设备信息 固件版本号	V1.0.1
高级设置	MAC地站	F0FE6B7017BA
品管理	无线AP模式	开启
	SSID	Solar-WiFi
	IP地址	10.10.100.253
	无线STA模式	开启
	路由器SSID	yamalin03x
	加密方式	WPA2PSK
	加密算法	AES
	路由器密码	yamalin03x

- 5.6 選擇當地信號最強的無線網路(或業者提供),輸入所選無線網路之名稱與密 碼並下一步,如下圖:
 - 步驟1. 選擇業者提供之無線網路或指定訊號最強之無線網路做連接。
 - 步驟 2. 確認後按"下一步"
 - NOTE:若未搜尋到業者提供之無線網路,請將 IP 分享器移置逆變器附近 或按"刷新",重新搜尋無線網路名稱。

上一步

下一步

请选择您当前使用的无线网络

70:8B:CD:B1:9:78 14:D6:4D:37:B:20 62:98:AD:3E:F:3B	100	1
14:D6:4D:37:B:20 62:98:AD:3E:F:3B	11	2
62:98:AD:3E:F:3B	70	the second s
	10	6
2C:4D:54:71:40:D8	74	11
(RSSI) 低于15%时,有	可能会出现	刷新
	(RSSI) 低于15%时,有	訊號強 訊號強 (RSSI) 低于15%时,有可能会出现



5.7 輸入確定之 WI-FI 名稱後,詢問業者其加密方式及 Wi-Fi 密碼 例如:加密方式為"WPA/WPA2-PSK",並輸入 WI-FI 密碼"ABCD1234", 再按"確認/下一步"。

1. WPA2-PSK
OPEN WPA/WPA2-PSK
WPA-PSK WPA2-PSK
問業者使用哪種加密方式及 Wi-Fi 密碼,並輸入
2. ABCD1234

5.8 最後畫面顯示"配置成功",點選"完成",結束設定。 配置成功!

点击完成按钮,配置生效,系统复位。

如果还需要配置其他页面的信息,请去完成您所需的配置。

配置完成后,您可以登录到设备管理页面中 点击重启"确认"按钮。

是否完成配置?

上一步 完成

5.9 逆變器設定完成後,第一顆電源燈(POWER)會顯示單次閃爍,自動重新啟動 30 秒後,逆變器第一顆指示燈轉為恆亮。即為設定成功。指示表如下:

		恆亮:WI-FI設定成功
		單次閃爍:WI-FI重新啟動中
WiFi	II II	兩次閃爍:IP分享器訊號不穩或未連接
		四次閃爍:雲端維護或未註冊
		熄滅:WI-FI失效



5.10 請重複上述步驟,設定第 2.3.4.5.6 台逆變器。

6. 非 ARM 之 WI-FI 設定

6.1 確認逆變器正常運作中,且機器上 LED 之 Power 燈處於閃爍狀態。 6.2 點選逆變器"按鈕"鍵做設定 WI-FI 模式,如下:

- 步驟 1. 點選右邊"圓鈕"
- 步驟 2. 選單選至"設置通訊協議/SET Protocol"頁面,長按 2 秒後,選 擇"WI-FI"模式後,等待 6 秒,畫面會自跳出,即設定成功。



- 6.3 設定時請1對1,依序設定逆變器(2台以上逆變器,請每次啟動單1逆變器 電源做設定)
- 6.4 手機開啟無線網路,先連線到 Solar-WIFI,密碼: 12345678(為避免遮蔽物過多, 訊號衰減,請於逆變器旁操作)

Colar-WiFi 無網際網路,安全	
内容	
	中斷連線
ん yamalin03x 安全	
痛 ASUS-1F 安全	

- 6.5 點選 2 瀏覽器,並輸入 IP 位置 10.10.100.254 登入用戶,開始設定
 - 用戶名/密碼請都填寫 admin
 - 點選確認



G v O http:// 10.10.100.254				
C件(E) 编辑(E)	查看 (V)	收藏夹(A)		
n 24 In. 201 (201 (201 (201 (201 (201 (201 (201				

6.6 進入設定頁面後,做下列設定

- 步驟 1.可選擇中文
- 步驟 2.選擇設置嚮導(安裝精靈)
- 步驟 3.開始嚮導

2 置向导	设备信息 固件版本号	V1.0.1
高级设置 设备管理	MAC地址	F0FE6B7017BA
	无线AP模式	开启
	SSID	Solar-WiFi
	IP地址	10.10.100.253
	无线STA模式	开启
	路由器SSID	yamalin03x
	加密方式	WPA2PSK
	加密算法	AES
	路由器密码	yamalin03x

- 6.7 選擇當地信號最強的無線網路(或業者提供),輸入所選無線網路之名稱與密 碼並下一步,如下圖:
 - 步驟 1. 選擇業者提供之無線網路或指定訊號最強之無線網路做連接。
 - 步驟 2. 確認後按"下一步"
 - NOTE:若未搜尋到業者提供之無線網路,請將 IP 分享器移置逆變器附近 或按"刷新",重新搜尋無線網路名稱。



ISSID	BSSID	RSSI	Channel
yamalin03x	70:8B:CD:B1:9:78	100	1
GOODWE ES	14:D6:4D:37:B:20	11	2
Chiming çš, iPhone	62:98:AD:3E:F:3B	70	6
ASUS-1F	2C:4D:54:71:40:D8	74	11
			刷新

6.8 輸入確定之 WI-FI 名稱後,詢問業者其加密方式及 Wi-Fi 密碼 例如:加密方式為"WPA/WPA2-PSK",並輸入 WI-FI 密碼"ABCD1234", 再按"確認/下一步"。

WPA2-PSK OPEN WPA/WPA2-PSK
OPEN WPA/WPA2-PSK
WPA-PSK WPA2-PSK
者使用哪種加密方式及 Wi-Fi 密碼,並輸入其
2. ABCD1234
dial

6.9 最後畫面顯示"配置成功",點選"完成",結束設定。



配置成功!

点击完成按钮,配置生效,系统复位。

如果还需要配置其他页面的信息,请去完成您所需的配置。

配置完成后,您可以登录到设备管理页面中 点击重启"确认"按钮。

是否完成配置?

上一步 完成

6.10 逆變器設定完成後,第一顆電源燈(POWER)會顯示單次閃爍,自動重新啟動 30 秒後,逆變器第一顆指示燈轉為恆亮。即為設定成功。指示表如下:

	恆亮:WI-FI設定成功
	單次閃爍:WI-FI重新啟動中
WiFi	 兩次閃爍:IP分享器訊號不穩或未連接
	四次閃爍:雲端維護或未註冊
	 熄滅:WI-FI失效

6.11 請重複上述步驟,設定第 2.3.4.5.6 台逆變器。