

# Ez Logger Pro 現場安裝手冊

- 1 準備工具及下載安裝軟體:
- 1.1 螺絲起子、手機或筆記型電腦
- 1.2 於 App Store 或者 Play 商店 · 下載 小固雲窗



2. 設定方式:

申請新帳號,請聯絡日山能源,才有權限建立帳號

2.1 新增案場資訊

● 輸入帳號/密碼進行案場資訊建立





2.2 選擇 立即創建



登录



2.3 請於創建/編輯電站輸入下列基本資訊(\* 號必填)

- 輸入業者<mark>姓名</mark>
- 輸入業者<u>手機</u>
- 輸入業者電站名稱
- 輸入業者**電站位置**(例如:台灣省)
- 輸入業者<mark>地址</mark>
- 輸入電站類型(家庭戶用/扶貧電站/地面電站/工商業屋頂)
- 輸入案場電站容量
- 輸入組件數量
- 輸入收益率單價
- 輸入完畢後請按 提交並創建電站

1	<		创建电站		
•	王小明				
•	+086	091	0456789		
•	太陽能發電	D 立占			
*	台灣省		~	地間	
-	桃園市大源	尾區	言義路××號		
	符合规则	_			_
	电站类型		家庭户用	$\sim$	<
	电站容量	•	6		kW
	组件数量	•	20		块
	收益率	*	6.4	元	/度
	上传电站照	н	寺会 規則		
			提交并创建电站		

### 2.4 點選單一電站



2.5 輸入逆變器資訊

- 步驟1. 於手機底頁選取 +<mark>添加設備</mark>
- 步驟2. 拍攝/紀錄逆變器側邊貼紙之序號與Check Code
- 步驟3. 輸入 序列號
- 步驟4. 輸入 **驗證碼**
- 步驟5. 輸入 設備名稱(可填可不填)
- 步驟6. 點選 添加此設備



## 2.6 等待 10 分鐘後,資料開始上傳至雲端,即可觀看



2.7 當業主也想觀看自己的案場資訊時,只要在登入頁面中,輸入在 2.3 單元

所填寫的手機號碼即為登入帳號,密碼則為手機後8碼



COP

♀ 0910456789	~	帳號: 幫業主綁定的手機為帳號
••••••	O	密碼: 綁定的手機後8碼
☑ 记住密码	忘记密码?	?
4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	í -

### 即可登入,讓業主看到自己的電站



#### 2.8 單一的電站,可設定讓其他參觀者也能觀看

(同帳號不可同時登入,因此如需參觀電站,請個別申請手機認證)



<	添加业主	
业主备注名	Ź:	
手机号码:	+886	
		请输入正确的手机号
* 手机号码者 信通知		
* 手机号码者 此电站		
Ę	取消	确定

- 3. EZ Logger Pro對逆變器的訊號源安裝方式
- 3.1 逆變器訊號源配置:共有3組(COM1~3),每組可以安裝20台逆變器





- A: 綠
- B:白綠
- 1: 綠
- 2: 白綠
- 3:不接
- 4:不接
- 5: 接至第二台的1
- 6: 接至第二台的 2

- 4. 客戶端網路功能確認
- 4.1 確認客戶提供的網路分享器/數據機並接上筆電
  - 步驟1:確認筆電是否可以連線上網
  - 步驟2:記下網路資訊(IPv4位址/子網路遮罩/預設閘道/DNS伺服器)

路徑:控制台 > 網路和共用中心 > 區域網路 > 詳細資料

路連線詳細資料				
網路連線詳細資料(D): 內容	值			網際網路
連線特定 DNS 尾碼 描述 實體位址 DHCP 已啟用 IPv4 位址 IPv4 子網路違罩 已取得租約 租約到期 IPv4 預設閘道	Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controll 90-E6-BA-5B-95-1D 是 10.1.1.2 255.255.255.0 2009年11月2日上午 02:22:53 2009年11月2日上午 04:22:52 10.1.1.1	Pv4 連線能力: Pv6 連線能力: 煤體狀態: 連線時間: 速度: 2 詳細資料(E)	網際網路 無網路存取 已啟用 02:23:08 100.0 Mbps	網際網路 1117 區域連線 -
IPv4 DHCP 伺服器 IPv4 DNS 伺服器 NetBIOS over Tcpip 已啟 連結-本機 IPv6 位址 IPv6 預設開道 IPv6 預設開道	10.1.1.1 172.20.10.1 用是 fe80::ed51:56c2:ebda:8160%11	助 已傳送 - 位元組: 3,719 內容(P)	— 巨收到 ,433 — 23,460,311 D) 診斷(G)	⊽存取點。 -
	[關閉(C)		關閉(C)	
	<b>3.</b> 使用手機拍下 IPv4 位址	客戶端的網路環	<u>境</u>	
10 - 10 - 14	IPv4 子網路。	<b>庶罩</b>		
5	IPv4 預設開刻 IPv4 DNS 伺	<sup>自</sup> 司服器		

4.2 Ez Logger Pro內部資訊設置:

● 步驟1:將Ez Logger Pro送電,於" Reload"處,使用針狀物按壓15秒

後放開,即可還原出場預設值 (LED燈號會由左至右依序亮起,即為成功

還原)



- 步驟2:將Ez logger Pro 的網路孔與電腦端的網路孔對接
- 步驟3:將電腦與Ez Logger Pro設定為相同網段

右下網路通訊圖示點選滑鼠右鍵 >選擇開啟網路和共用中心 >

區域連線> 內容 > TCP/IPv4 > 內容



<b>制</b> 路功能 共用		▼ 4 / 授尋控制台	\$
連線方式: Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)  這個連続使用下列項目(O);	並設定連線	- @	<b>会</b> 檢視完整網路圖
<ul> <li>✓ <sup>1</sup> Client for Microsoft Networks</li> <li>✓ <sup>1</sup> QoS 封包排捏器</li> <li>✓ <sup>1</sup> BFile and Printer Sharing for Microsoft Networks</li> <li>✓ 4個際網路通訊協定第6版 (TCP/IPv6)</li> <li>✓ 4個際網路通訊協定第4版 (TCP/IPv4)</li> </ul>	無網路存取 無網路存取 已啟用	網際網路 無網路存取	— 連線或中斷連線
<ul> <li>✓ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver</li> <li>✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Responder</li> <li>         安裝(N)         解除安裝(U)         於容(R)     </li> </ul>	02:05:35 100.0 Mbps	@7 區域連線 1	
1802年 傳輸控制通訊協定線際網路通訊協定(TCP/IP)。這是預設的 廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能力。		B器或存取點。	
確定 取消 Windows防火牆 (愛内容(P)) (愛停用)	B 23,285,530 D) 診斷(G)		
湖際網路選項 <b>乙</b>	國閉(の)		

● 步驟 4: IP 位址改為 192.168.1.100 / 子網路遮罩改為 255.255.255.0

般	
[]果您的網路支援這項功能, NK/須詢問網路多統管理員で	您可以取得自動指派的 IP 設定。否則, 確的 IP 設定。
22272年1月1日1996年1月7日1日1日1日1日	
◎ 自動取得 IP 位址(○)	
◎ 自動取得 IP 位址(○) ④ 使用下列的 IP 位址(S):	
<ul> <li>◎ 自動取得 IP 位址(○)</li> <li>④ 使用下列的 IP 位址(S):</li> <li>IP 位址(I):</li> </ul>	192 . 168 . 1 . 100
<ul> <li>◎ 自動取得 IP 位址(○)</li> <li>● 使用下列的 IP 位址(S):</li> <li>IP 位址(I):</li> <li>子網路遮罩(U):</li> </ul>	192 . 168 . 1 . 100 255 . 255 . 255 . 0

4.3 執行通訊軟體 "ProMate"

- 步驟1:確認是<mark>連線</mark>成功
- 步驟 2:逆變器列表:點選"<mark>獲取</mark>"鍵 (確認"在線"逆變器,序號是否正確)
- 步驟 3: 端口配置: 勾選使用的 COM,填寫數量並按下確認鍵
- 步驟 4: 配置時間: 選擇此功能鍵,即可將逆變器與電腦同步時間
- 步驟 5: 設定 4.1 單元,所記錄下來的網路資訊,並按下"設置"

\*.注意 IP 位址第 4 碼必須不同(例如:10.1.1.x ; X 不能與剛紀錄的相同)



ProMate V1.0.1					
= Ezi ogger Pro	EzLogger Pro信	, 須注意第 4 碼的討	置	逆變器列表	
✿ GPRS 设置	連接狀態 連接成功	序列號 24000REL179R0018	軟件版本 V1.02 4	序號 逆變器序列號 01 85000DSN174WS606	狀態 在線
	LAN 截置 回 啟用DHCP	3 端口献置			2
	5 P 10 . 1 . 1 .	10 掃描 ☑ COM1	設備數量 1		
	子網掩碼 255 . 255 . 255 .	0 連接 □ COM2	設備數量		
	MUMM 10 . 1 . 1 . DNS 172 . 20 . 10 .	1 1 1 1			
	DRED設置	RCR設置	■ 按下灰t	<b>蚉確認鍵</b>	
	□ 啟用DRED 僅適用灠 裝機容量 kW 認 電表cT電流 b	大利亞和新西蘭 置 請取數據	僅適用德國		
19					
<u>/    / </u>					
				• ] · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				在線/離線 數量 1/	
				獲取 1	
	日誌信 清空日誌				
		<del>.</del>			

● 步驟 6:將 Ez Logger Pro 接回客戶端網路(分享器或數據機)

4.4 將電腦也接回客戶端網路,開啟瀏覽器並連結固德威通訊頁面

www.sems.com.cn,並輸入帳號密碼,即可點選電廠名稱,得知逆變器的狀態

新了 智慧態源管理系统 电站状态	智能运维 报表管理		1000大麻蘿 (亞) 王小明 (亞) 設置
\$ 太陽能發電站	占		4.15 🔍 🔍 清能入电站名
		戦級状态 正常大学の メ組制系 0.392千応 夕田市 42.90 流	€ 6:80 77 0:5.80 77
<ul> <li>         取込時間         取込用         取込用         取込用         6 年間         取込用         6 年間         取込用         6 年間         取込用         6 年間         6 年間         6 年間         6 年間         7 月前         7 月前&lt;</li></ul>		DHELING         MARE           DHE         MARE	-> -201 (MM)
34° 🛖 🚺 📫	*         3427*         3427*           *         *         *         *           *         *         *         *           *         *         *         *           *         *         *         *           *         *         *         *	2 1 2 3 4 5 4 7 8 0120ect	N         H

#### 與即時發電量