

日山能源科技有限公司

YAMA-SUN ENERGY TECHNOLOGY CO.


產品使用手冊

產品：固德威GOODWE ES-20 雙向儲能機


說明：Solar go設定與使用

機型：GW5000-ES-20

系統配置圖




CT、Meter(智慧電表)接線方式



BMS : 電池通訊

Meter : 連接智慧電錶



1. 手機下載 Solar go 進行設定



2. 打開藍芽，使用 Solar go 連接該機台序號



3. 開始設定

3-1 點選首頁下方[更多]，點[快速配置]，

輸入密碼[goodwe2010]開始設定。




4. 選擇安規：60Hz 230V



5. 選擇電池

如果無電池，選擇 NO BATTERY

沒有在選項上的電池，選擇 DEFAULT(預設)



6. 選擇工作模式

6-1 選擇 [自用模式] (通用模式)



6-2 如果需要其他模式，可以按[設置]到[高級設置]選擇



7. 設備檢測 - 設定完成

7-1 可跳過檢測，完成設定後選擇[重新啟動]完成



8. 基本設置 - 打開備用電源



9. 高級設置 - 打開防逆流功能



9-1 CT 比例無需填寫，只要開啟防逆流即可。



其他功能皆預設完成，如需要更動請聯繫日山能源客服。