

● 手機使用 USB 分享網路說明

請備妥相對應傳輸線轉 Type-A 並插入手機及主機。

IPHONE

打開手機時顯示是否信任裝置，點選信任，接著進入 [設定] > [個人熱點] > 點擊 [允許其他人加入]。

Android

前往 [設定] > [網路和網際網路] > [無線基地台與網路共用] > 點擊 [USB 網路共用]，成功後將於通知欄出現 [網路共用或無線基地台已啟用]。


● 編輯收集器設定

Step 1 確認手機透過 USB 分享熱點給機器。

Step 2 掃描右側 QRcode 後輸入機器 MAC 後四碼。



Step 3 接著顯示非私人連線時，點選[顯示詳細資訊]
> [參訪此網站]。



Step 4 帳號已填妥，密碼為 89115841。

Step 5 進入主頁面後點選右上角齒輪圖示，可設置變流器相關參數設定。



● SIM 卡安裝圖示

