

Earth X2 通訊協定操作手冊

1.螢幕顯示選單：

1-1.點擊螢幕，顯示 BMS 選單。

1-2.進入協議選擇。



2.當前協議：


2-1.選擇 CAN 協議。



3.CAN 協議：

3-1 進入 CAN，點選畫面。

3-2 輸入密碼：123456，點選 ENTR 。



4. 選擇逆變器廠商:

4-1 點選 >> 逆變器廠商，選擇確認。

